

## VIDER L'INSTALLATION SOLAIRE

Vider l'installation solaire consiste à retirer le fluide caloporteur du circuit passant du capteur solaire au ballon solaire. Pour cela, suivez les étapes de 1 à 4 pour vider l'installation.

